

## Дунапренова уплътнителна лента за праймер/филер 4CR - 1208



1. Бърз и ефективен начин за уплътняване на процепите на врати, капаци и други.
2. Улеснява предпазването на труднодостъпните процепи в автомобила.
3. Значително скъсява времето за работа.
4. Запечатва и предпазва от наслагване на материал.
5. Лесно се наглася с пръсти.
6. Лесно за прилагане – самофиксиращо се.
7. Предотвратява натрупването на праймер/филер по ръбовете на детайлите.

**ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОСЕРВИЗИ**



1. Подгответе автомобила за облепване



4. Подгответе автомобила за боядисване



2. Поставете лентата в процепите, като вмъкнете м/у детайлите по-тясната страна. Нагласете лентата така, че тънката част да е отвътре, а дебелата - отвън



5. Нанесете праймера/филера



3. Проверете, за да се уверите, че лентата плътно ляга във всички процепи



6. Отстранете лентата преди да започнете изпичането.



Код	Описание	Цена с ДДС
12081535	Лента 15мм , 35 метра	29.94 лв
12082225	Лента 22мм, 25 метра	29,94 лв